















**ТРМ 052/05**

17. Во обеспечение надежной работы клапанов следует предотвращать загрязнение запорного механизма и поверхностей прилегания тарелок в корпусах клапанов пылью, волокнистыми или клейкими материалами и растворителями.
18. **Перед приведением клапанов в работоспособное состояние после сборки и последующих контрольных осмотров следует провести следующие контрольные операции:**
  - 18.1. Визуальный контроль за правильностью установки клапана, плавкого предохранителя, запорного механизма и уплотнительных поверхностей прилегания тарелок в корпусах клапанов.
  - 18.2. Работоспособность запорного механизма, проверяемая резким отпуском плавкого предохранителя с проверкой исправного прилегания тарелки к корпусу до положения «ЗАКРЫТО» и арретирования запорного механизма в упомянутом положении.
19. Плавкий предохранитель заменяют после извлечения клапана из корпуса.

